

# NoiStop® Green

## Guide d'installation



Les supports doivent être plantés sur fondation en béton et espacés de 2 mètres.



Les panneaux sont posés entre les poteaux et la plaque de montage dépasse sur le poteau pour fixation.



Lorsque les panneaux sont montés ils sont fixés au moyen de vis.

# NoiStop® Green

## Guide d'installation



Quand le panneau est monté, il est posé une bande de joint sur toute la longueur pour assurer une isolation entre les deux panneaux.



Quand le joint a été placé, le deuxième panneau est posé dessus de la même manière que le premier.



Quand le panneau du haut est monté, l'installation est finie mais il est important de ne pas avoir de vide entre le sol et l'installation.